



Specifikationer

Mærkespænding: 230 V, 50-60 Hz, 1-faset, Klasse II

Dimensioner

Længde: 265 mm
Højde: 140 mm
Brede: 130 mm
Min. diam. på udgangsrør: 25 mm ID

Driftstemperatur: 0-40°C
Opbevaringstemperatur: -20-60°C

Vigtigt

Følg altid instruktionen under montering og tilslutning. Blæseren er ikke egnet til medicinsk brug. Vi forbeholder os ret til at ændre produktet og specifikationen uden varsel.

Sikkerhedsregler

- A. Blæseren anbringes på et tørt og godt ventileret sted.
- B. Blæseren skal anbringes mindst 3 cm over gulvet.
- C. Strømtilførslen skal altid afbrydes før rensning, reparation, udskiftning af reservedele eller tilbehør, og ved undersøgelse af evt. uregelmæssigheder.
- D. Der må ikke forefindes utilsluttede kabler eller ledninger på blæseren.
- E. Kabler og ledninger skal være så korte som mulige.
- F. Blæseren er udført som sikkerhedsklasse II. Ledningen bør kun forbindes i overensstemmelse med EN 60335-1 og EN 60335-2-60. Det anbefales, at De rådfører Dem med en autoriseret elinstallatør.
- G. Der skal være en afstand på mindst 20 mm mellem stærk- og svagstrømskabler.
- H. Blæseren skal adskilles fra nettet ved hjælp af en passende fejlstrømsafbryder med maksimal tilladelig nominel brydestrøm på 30mA og med en brydeafstand på mindst 3 mm på hver pol.
- I. Installationen skal foretages således, at det ikke er muligt for brugeren at berøre elførende dele.
- J. Alle elektriske dele skal monteres således, at de ikke kan falde ned i karret.
- K. Apparatet må ikke jordforbindes.

Standard installation

- 1. Blæseren installeres i eller udenfor badeværelset.
- 2. Blæseren placeres på et godt ventileret sted. Undgå kold luft indtag, da dette vil give kold ufttilførsel i badekarret. Hvis blæseren monteres udenfor badeværelset, skal den placeres min. 30 cm over vandspejlet. Hvis blæseren monteres i badeværelset, skal den placeres under badekarret.
- 3. Installationen skal sikres med en kontraventil **(A)** og med dobbelt air-loop **(B)**. Installer altid kontraventilen så højt som muligt på den "våde" side af blæserinstallationen.
- 4. Blæseren kan monteres valgfrit fra horisontalt til vertikalt. Gående mod vertikalt dog altid således at blæsesiden er højere placeret end sugesiden.



Boost installation

1. Standard boost installation med blæser anvendes til at forøge dysernes ydelse.
2. Boost/turbo installationen kan installeres med Hydro-Air's standard on/off kontrolboks: 2 funktioner, til pumpe og blæser eller 3 funktioner til pumpe, blæser og transformer til undervandslampe. Hvis der bruges en on/off kontrolboks, kan lufttilsætningen til dyserne justeres af 1 eller 2 luftreguleringer, placeret mellem blæser og air loop. Når luftreguleringerne åbnes, reduceres lufttrykket til dyserne.
3. Boost/turbo installationen kan også installeres med Hydro-Air system 1500 kontrolbokse, som har elektronisk omdrejningsregulering af blæseren.
4. Følg venligst instruktionerne for "Standard installation".



Advarsel!



1. Vi anbefaler at man sikrer, at slangerne eller rørsystemet har et dobbelt airloop og en kontraventil, eller to kontraventiler, som befinder sig over den maksimale vandstand.
2. Tilslut altid blæseren til luftsystemet på badekarret inden strømmen tilsluttes.

